



# MultiStruktur „Schiefer“

## Prima etapă:

MultiStruktur Fein se aplică în mod saturat cu rola. O bucată subțire de folie de protecție se mototolește după care se întinde la loc; apoi, cu grijă se lipește prin presare ușoară pe suprafața proaspăt aplicată cu MultiStruktur Fein iar apoi se îndepărtează (metodă de „amprentare”). Procesul se repetă pentru întreaga suprafață de perete și se poate suprapune pe suprafața deja amprentată. Bucata de folie se poate refolosi pentru modelarea a cel puțin unui perete.

**Notă:** La „amprentarea” suprafețelor din jurul ramelor ferestrelor și a tocuri de ușă, se utilizează o bucată nouă de folie, pentru a evita murdărirea și pentru a reduce necesarul de produse destinate protecției elementelor mai sus amintite.

Ulterior, vârfurile proeminente vor fi ușor netezite folosind o gletieră ArteTwin, sau un șpaclu de modelare din plastic, prin mișcări ușoare, delicate, pe diagonală, fără a exercita presiune pe suprafață. Asigurați-vă ca în acest proces de lucru nu deteriorați textura inițială a suprafeței.

## A doua etapă:

**Amphibolin nuanțat în culoarea Schiefer** , se aplica uniform, cu o rolă, pe întreaga suprafață.

## A treia etapă:

Pe suprafața uscată se aplică cu rola DecoLasur Matt în nuanța 3D Granit 20, iar apoi se prelucrează trecând (ștergând) pe perete cu o racletă de cauciuc, în diagonală, astfel încât materialul să rămână doar în adânciturile structurii. Se vor evita trecerile multiple cu racleta pe aceeași suprafață, deoarece stratul de Amphibolin ar putea prelua prea mult din culoarea lazurii.